



WORLD-CLASS AQUARIUM PRODUCTS

FLIPPER - CZYŚCIKI MAGNETYCZNE - ZALECENIA PRODUCENTA

- Zmieniaj położenie czyścika w miejscach o niewielkim prądzie wody.
- Obracaj czyścik na wysokości bliskiej powierzchni wody.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia miejsc w pobliżu piasku, podłoża, spoin oraz wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko porysowania szyby.
- Uważaj na siłę magnesów, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców.
- Nie umieszczaj czyścików w pobliżu telefonów komórkowych ani urządzeń elektrycznych.
- Regularnie sprawdzaj stan ostrzy i powierzchni czyszczących: bezpośrednio przed każdym czyszczeniem, w trakcie pracy oraz po usunięciu szczególnie trudnych zabrudzeń.

Wskazówki dotyczące użytkownika oraz materiały wideo:

<https://www.flippercleaner.pl/wskazowki/>